


WIRELESS CMPT CYCLE COMPUTER


BEDIENUNGSANLEITUNG



Der Fahrradcomputer beruht auf der Technik der drahtlosen Niederfrequenz-Übertragung für eine vereinfachte Installation und Bedienung sowie verbesserten Störschutz gegen elektromagnetische Wellen, wodurch genauere Messungen ermöglicht werden.

Wie wird der Funksender installiert?

Kleben Sie ein Gummipad auf die Gabel und befestigen Sie den Funksender mit Kabelbindern an der gewünschten Position. Die Seite die mit SENSOR gekennzeichnet ist, sollte dem Magneten zugewandt sein.




Wie wird der Magnet installiert?

Schrauben Sie die Mutter an der Unterseite des Magneten ab, befestigen Sie den Magneten mit einer Schraube an den Speichen des Rades und ziehen Sie die Mutter wieder fest.

Hinweise

Der Abstand zwischen Sensor und Magnet darf nicht größer als 5 mm sein.
Der Abstand zwischen Computer und Funksender darf nicht größer als 80 cm sein.
Der Funksender und der Computer müssen senkrecht angeordnet sein. Der Winkel sollte nicht mehr als 30° betragen.





B. Anzeigefunktionen

SPD:
Das ⚡ Symbol blinkt während der Fahrt. Das heißt, der Fahrradcomputer empfängt Geschwindigkeitssignale und zeigt die aktuelle Fahrgeschwindigkeit an.



Einstellungsmodus



Uhrzeit als 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeige:
Zeigt die aktuelle Uhrzeit im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format an.

Fahrzeit (RTM): Zeichnet die Fahrzeit auf.

Fahrstrecke (DST): Zeichnet die Fahrstrecke auf.

Automatischer Start/Stopp:

- Der Computer wechselt in den Ruhezustand, wenn er 4 Minuten lang keine Geschwindigkeitssignale empfängt.
- Im Ruhezustand startet der Fahrradcomputer automatisch, wenn er Geschwindigkeitssignale empfängt.
- Wenn das ⚡ Symbol blinkt, befindet sich der Computer wieder im Fahrmodus und empfängt Geschwindigkeitssignale.

Automatischer Energiesparmodus:

Um Energie zu sparen wechselt der Fahrradcomputer in den Standby-Modus. Wenn der Computer keine Geschwindigkeitssignale empfängt, zeigt er nur die Uhrzeit an. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Betriebsmodus aktiviert.

Batterie auswechseln:

- Alle Daten im Computer werden nach dem Auswechseln der Batterie zurückgesetzt.
- ODO kann zurückgesetzt werden, wenn der ODO-Zahlenwert vor dem Batteriewechsel aufgezeichnet wird.
- Bitte verwenden Sie Batterien vom Typ CR2032, die Batterie-anode (+) muss der Batterieabdeckung zugewandt sein.



5. HINWEISE

- Der Fahrradcomputer kann an regnerischen Tagen, aber nicht unter Wasser eingesetzt werden.
- Setzen Sie den Computer keiner direkten Sonnenstrahlung aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Abstand zwischen Sensor und Magnet.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder andere organische Lösungsmittel zur Reinigung des Computers und seiner Zubehörteile.
- Achten Sie zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf die Straßenverhältnisse.

6. FEHLERBEHEBUNG


Probleme	Ursachen	Lösungen
Menüdisplay schwarz	Der Fahrradcomputer war im Ruhezustand der Sonne ausgesetzt.	An einen schattigen und kühlen Ort bringen.
Langsame Display-Aktualisierung	Niedrige Außentemperatur	In eine wärmere Umgebung bringen.
Keine Display Anzeige	1. Schwache Batterie 2. Batterie falsch eingelegt	1. Batterie auswechseln 2. Richtig einlegen

2. FUNKTIONEN

- Uhr
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Scan
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Fahrzeit
- Gesamtstrecke/total ODO
- Geschwindigkeitsvergleich
- Temperatur
- metrische/imperial Maßeinheiten
- Fahrgeschwindigkeit
- Maximale Geschwindigkeit
- Fahrstrecke
- AUTO Start/Stopp

3. INSTALLATIONSANLEITUNG

Gesamtübersicht




Wie wird die Batterie in den Computer und den Funksender eingelegt?



Führen Sie eine Münze in den Spalt der Batterieabdeckung ein und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie die Batterie ein und schließen Sie das Fach wieder.

Wie wird die Halterung montiert?

Kleben Sie ein Gummipad auf den Lenker und befestigen Sie die Halterung mit den beiden Gummiringen.



Wie wird der Fahrradcomputer an der Halterung befestigt?

Schieben Sie den Computer in die Aufnahme der Halterung und drehen Sie ihn, bis er einrastet.



1

2


3

4. BEDIENUNGSANLEITUNG


A. Einstellung der System-Startparameter:

Das System wird beim Auswechseln der Batterie des Fahrradcomputers zurückgesetzt (alle aufgezeichneten Daten werden gelöscht).

- Setzen Sie das System vor dem ersten Gebrauch des Computers zurück, da es sonst zu falschen Ergebnissen kommen kann.
- Es gibt zwei Möglichkeiten, die Einstellungen vorzunehmen:
 - Der Setup-Modus wird angezeigt, wenn die Batterie ausgewechselt wird. Dann können Sie die Geschwindigkeitseinheit, Radparameter, Uhrzeit, den Kilometerzähler usw. einstellen.
 - Drücken Sie im Uhrzeitmodus 2 Sekunden lang die [M] MODE Taste, um den Zeiteinstellungsmodus zu öffnen. Drücken Sie bei der Einstellung die [S] SET Taste, um den Zahlenwert einzustellen, und drücken Sie die [M] Taste, um den nächsten Parameter einzustellen.



4



5

Hinweise

Messen Sie den Radumfang, bevor Sie den Umfang einstellen. Es gibt zwei Messmethoden:

- Lesen Sie die am Reifen markierten Größen ab und konsultieren Sie die nebenstehende Tabelle, um den Umfang zu ermitteln.
- Bringen Sie einen Markierungspunkt am Rad an und schieben Sie das Fahrrad nach vorn. Wenn der Markierungspunkt eine vollständige Umdrehung gemacht hat, entspricht die zurückgelegte Strecke dem Radumfang (Einheit: mm). Siehe Zeichnung auf Seite 8.

Die Umfangsdaten müssen präzise angegeben werden, da sie die Genauigkeit der Fahrdaten beeinflussen.

ETRTO	Reifengröße	Umfang (mm)
50-305	16 x 1,95	1265
47-406	20 x 1,75	1580
50-406	20 x 2,00	1600
50-507	24 x 2,00	1910
54-507	24 x 2,10	1930
54-507	24 x 2,125	1930
57-507	24 x 2,25	1955
40-559	26 x 1,50	2030
50-559	26 x 1,95	2050
50-559	26 x 2,00	2075
54-559	26 x 2,10	2100
57-559	26 x 2,25	2120
60-559	26 x 2,35	2160
60-559	26 x 2,40	2183
54-584	27,5 x 2,10	2195
55-584	27,5 x 2,20	2221
57-584	27,5 x 2,25	2215
60-584	27,5 x 2,35	2240
60-622	28 x 2,40	2244
20-622	28 x % 4	2100
23-622	28 x 0,90	2125
25-622	28 x 1,00	2135
28-622	28 x 1,10	2150
35-622	28 x 1,35	2185
40-622	28 x 1,50	2220
42-622	28 x 1,60	2230
44-622	28 x 1,625	2235
47-622	28 x 1,75	2250
50-622	29 x 2,00	2280
54-622	29 x 2,10	2310
55-622	29 x 2,20	2347
57-622	29 x 2,25	2330
60-622	29 x 2,35	2340
60-622	29 x 2,40	2378

6

C. Aktivierung der LED-Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die [M] + [S] Taste gleichzeitig. Wenn ON angezeigt wird, wird beim Drücken einer Taste 10 Sekunden lang die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet. Drücken Sie die [M] + [S] Taste erneut gleichzeitig, um die LED-Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.



D. Tasten und Bedienung

Funktionstaste [M] MODE: Durch Drücken dieser Taste wechselt Sie in den nächsten Funktionsmodus.

Funktionstaste [S] SET: Durch Betätigen dieser Taste fügen Sie einen Einstellwert hinzu.

Daten-Reset: Halten Sie im RTM/DST/MAX/AVG-Modus die Taste [S] 3 Sekunden lang gedrückt, bis auf der LCD-Anzeige zweimal blinkend REST (RESET) angezeigt wird. Dann sind die Daten auf Null zurückgesetzt.



10

5. HINWEISE

Maximale Geschwindigkeit (MXS): Speichert die maximale Fahrgeschwindigkeit nach dem letzten Daten-Reset.

Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG): Die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit entspricht der Kilometerleistung geteilt durch die Fahrzeit. Die Berechnung beginnt nach dem letzten Daten-Reset.

Temperatur (TEMP): Drücken Sie die [S] Taste, um zwischen der Anzeige in °C oder °F zu wechseln.

Gesamtstrecke (ODO): Zeichnet die Gesamtkilometerleistung auf. Das System kann zurückgesetzt werden und wird nach einem Batteriewechsel gelöscht.

SCAN: Drücken Sie die [M] Taste bis SCAN im Display erscheint. Dieser Modus wechselt während der Fahrt automatisch alle 4 Sekunden zwischen RTM, DST, MXS, AVS.

Geschwindigkeitsvergleich:

- Zeigt an, dass die aktuelle Geschwindigkeit höher als die Durchschnittsgeschwindigkeit ist.
- Zeigt an, dass die aktuelle Geschwindigkeit niedriger als die Durchschnittsgeschwindigkeit ist.

Die Geschwindigkeitsdaten werden nach 6 Sekunden im Vollbildmodus angezeigt.

6. FEHLERBEHEBUNG

Probleme

- Keine oder fehlerhafte Geschwindigkeitsanzeige
 - Computer befindet sich im Setup-Status
 - Falscher Abstand zwischen Sensor und Magnet
 - Falscher Radumfang
 - Sendeanfernung zu groß oder Winkel nicht korrekt
 - Funksender ist ausgeschaltet
 - Hochspannungswellen in der Nähe



Display-Störung

Setup durchführen

Garantiebedingungen

Pending System gewährt für ihren RFR Computer eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler am Computer selbst, am Sensor und an der Lenkerhalterung. Kabel und Batterien sowie Montagematerialien sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie ist nur dann gültig, wenn die betroffenen Teile nicht geöffnet wurden (Ausnahme: Batteriefach), keine Gewalt angewendet wurde und keine mutwillige Beschädigung vorliegt. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, da er im Reklamationsfall vorgelegt werden muss. Bei einer berechtigten Reklamation erhalten Sie von uns ein vergleichbares Austauschgerät. Ein Anspruch auf Ersatz des identischen Modells besteht nicht, wenn durch Modellwechsel die Produktion des reklamierten Modells eingestellt wurde. Bitte wenden Sie sich mit allen Reklamationen und Garantieansprüchen an


WIRELESS CMPT CYCLE COMPUTER INSTRUCTION MANUAL



The bicycle computer adopts the technique of low-frequency wireless transmission, which makes it easy to install and operate as well as enhances anti-interference of radio electromagnetic waves, making measurement more accurate.


How to install the transmitter?

Stick a rubber slice on the bicycle fork, and fix the transmitter with cable ties to the required position. The side of transmitter marked with SENSOR should face the magnet.




How to install the magnet?

Disassemble the nut at the bottom of the magnet, fasten the magnet with a screw to the spokes of the wheel, then tighten the nut.



Note

The max. distance between sensor and magnet should be less than 5mm.
The max. distance between bicycle computer and transmitter is 80cm.
The transmitter and the computer should be placed vertically, the angle should not be over 30°.





B. Display functions

SPD:
The mark will flash while riding. This means the bicycle computer has received speed signals and will display the current riding speed.



Operation mode



Clock display, 12-hour or 24-hour system:

Displays the current time in a 12-hour or 24-hour system.

Riding time (RTM): Records the riding time.

Riding distance (DST): Records the riding distance.

AUTO Start/Stop

- The computer will enter the resting state after 4 minutes of not receiving speed signals.
- During resting state, the bicycle computer will automatically start if it receives speed signals.
- When mark flashes the computer is in riding status again and receives speed signals.

Automatic energy-saving:

In order to save power, the bicycle computer will enter the standby mode. When the computer is not receiving any speed signals it only shows the clock. It will wake up, when a button is being pressed.

Replace battery

- All data in the computer is removed after replacing the battery.
- The ODO can be reset, when the numerical value of it was recorded before replacing the battery.
- Please use batteries of type CR2032, the battery anode (+) must face the battery cover.



5. NOTE

- The bicycle computer can be used on rainy days, but not underwater.
- Do not let the sun exposure the computer when it is not in use.
- Check the distance between sensor and magnets regularly.
- Do not use alcohol, thinner or other organic solvents to clean the computer and its accessories.
- Pay attention on road conditions to ensure traffic safety.

6. TROUBLE SHOOTING


Problems	Reasons	Solutions
Black menu display	The bicycle was sun-exposed, during non-riding status	Put the bicycle in a cool and shady place
Display updates slowly	Outside temperature is low	Place it in warmer conditions
No display	1. Low battery 2. Incorrect battery position	1. Replace battery 2. Correct installation

2. FUNCTION INTRODUCTION

- Clock
- LED backlight
- Scan
- Average speed
- Riding time
- Total Distance/total ODO
- Speed comparison prompt
- Temperature
- Metric/imperial alternative
- Riding speed
- Max speed
- Riding distance
- AUTO Start/Stop

3. INSTALLATION INSTRUCTIONS

General view




How to install the battery to the computer and the transmitter?

Insert a coin into the gap of the battery cover, then rotate counterclockwise to open the battery cover, insert the battery and cover it up again.



How to install the bracket?

Stick a rubber slice on the handle bar and fix the bracket on the handle bar with the provided rubber rings.



How to install the bicycle computer to the bracket?

Insert the computer into the bracket slot and turn clockwise until it locks.



1

2

3


4. OPERATION INSTRUCTIONS

A. System initialization parameter setting:


The System will be reset while replacing the battery of the bicycle computer [all recorded data will be deleted].

- Please reset the system before using the computer for the first time, otherwise it could cause incorrect results.
- There are two ways to enter the settings:
 - The setup mode will appear, when the battery gets replaced. Then you can set the speed unit, the wheel parameter, the time, the ODO, etc.
 - In Clock mode, press [M] MODE key for 2 seconds to enter time setting mode. Operation is as below:

While setting, press [S] SET key to adjust the numerical value, press [M] key to set the next parameter.



4



5

Note
Please measure the wheel circumference before setting the circumference. There are two measuring methods:

- Read the sizes marked on the wheel and consult the following table to determine the circumference.
- Make a mark point on the wheel, cycle the bicycle, when the marker point rolls one circle, the distance cycled is the wheel circumference [Unit: mm]. See drawing on page 8.

The circumference data should be accurate, because it affects the accuracy of the riding data.

ETRTO	Tire size	Circumference (mm)
50-305	16 x 1.95	1265
47-406	20 x 1.75	1580
50-406	20 x 2.00	1600
50-507	24 x 2.00	1910
54-507	24 x 2.10	1930
54-507	24 x 2.125	1930
57-507	24 x 2.25	1955
40-559	26 x 1.50	2030
50-559	26 x 1.95	2050
50-559	26 x 2.00	2075
54-559	26 x 2.10	2100
57-559	26 x 2.25	2120
60-559	26 x 2.35	2160
60-559	26 x 2.40	2183
54-584	27.5 x 2.10	2195
55-584	27.5 x 2.20	2221
57-584	27.5 x 2.25	2215
60-584	27.5 x 2.35	2240
60-584	27.5 x 2.40	2244
20-622	28 x 2%	2100
23-622	28 x 0.90	2125
25-622	28 x 1.00	2135
28-622	28 x 1.10	2150
35-622	28 x 1.35	2185
40-622	28 x 1.50	2220
42-622	28 x 1.60	2230
44-622	28 x 1.625	2235
47-622	28 x 1.75	2250
50-622	29 x 2.00	2280
54-622	29 x 2.10	2310
55-622	29 x 2.20	2347
57-622	29 x 2.25	2330
60-622	29 x 2.35	2340
60-622	29 x 2.40	2378

C. How to use the LED backlight

Press [M] + [S] at once. When it shows ON the backlight will hold on for 10 seconds whenever you press a key. Press [M] + [S] at once again to turn the LED backlight OFF.



D. Keys and Operation

[M] MODE function key:
Change to the next function mode by pressing this key.

[S] SET function key:
Add setting value by pressing this key.

Clear trip data:
In RTM/DST/MXS/AVS-mode, press and hold the button for three seconds until the LCD-display flashes REST twice. Then, the data is reset to zero.



10

5. NOTE

- The bicycle computer can be used on rainy days, but not underwater.
- Do not let the sun exposure the computer when it is not in use.
- Check the distance between sensor and magnets regularly.
- Do not use alcohol, thinner or other organic solvents to clean the computer and its accessories.
- Pay attention on road conditions to ensure traffic safety.

6. TROUBLE SHOOTING

Problems	Reasons	Solutions
No speed display or faulty display	1. Computer is under set up status. 2. Distance between speed sensor and magnet is incorrect. 3. Wheel circumference is incorrect. 4. Transmitting distance is too long or angle is incorrect. 5. Transmitter is off 6. High voltage wave nearby	1. Finish set up 2. Refer to installation manual to adjust position. 3. Refer to installation manual to adjust setting. 4. Adjust distance and angle referring to installation manual 5. Replace battery 6. Leave environment
Display malfunction		Set up again referring to setup manual

Speed sensor: non-contact type magnetic sensors

Battery type: 3V battery

Battery life: (Model No. CR2032) is approximately 1.5 years (based on 2 hours of daily riding)

Size and weight: 44x60x16mm, 30g

The wheel circumference input unit: mm

Operation temperature: -10°C-50°C

Terms of guarantee

Pending System offers a 2-year guarantee on your RFRcomputer, starting from date of purchase. This guarantee covers material and processing defects on the computer itself, the sensor and the handlebar bracket. Cables, batteries and mounting materials are not covered by the guarantee. The guarantee is only valid if the affected components have not been opened (exception: battery compartment), no force has been used and there is no sign of willful damage. Please store the purchase receipt in a safe place as it must be submitted in the event of a complaint. If your complaint is legitimate, you will receive a comparable replacement device. You are not entitled to a replacement of the identical model if the model in question is no longer in production due to a model change. Please contact the dealer from whom you purchased the device for all complaints and guaranteed claims. Alternatively, send your complaint directly to:

Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof

Correct disposal of this product (waste electrical & electronic equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems). This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either their retailer where they purchased the product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.